

J434

## DÉTARTRANT

Ce produit est un nettoyant non moussant qui peut être utilisé pour détartrer les lave-vaisselle, les rondelles en verre, les machines à café et d'autres appareils. Il contient un mélange spécial d'acides et de détergents non moussants.

**MODE D'EMPLOI:** Circuler ou trempez une solution de 1 partie de détartrant à 4 parties d'eau pendant environ 10 minutes. Drainez et rincer. Pour une grande accumulation d'échelle, utilisez une solution plus forte et un temps de contact jusqu'à 4 heures.

**ATTENTION:** Ce produit est un acide. NE PAS mélanger avec d'autres produits chimiques et éviter tout contact avec l'aluminium.

**POUR USAGE COMMERCIAL**

2016-11-21



Intertek